

## User's Manual English Movements Caliber

### RONDA normtech

– 788/708



#### Cal. 788 / 708

**Pos. I Position of rest** (watch running)

**Pos. II Quick-change correction for date**

*Blocking time for the quick-change day correction is from approx. 9.30 pm and midnight.*

- Pull the crown out to position II (watch still running).
- Turn the crown until the current date appears.
- Push the crown back into position I.

**Pos. III Setting the time**

- Pull the crown out to position III (watch stopped).
- Turn the crown, until the current time is displayed (remember the 24-hour cycle).
- Push the crown back into position I.

#### Cal. 788 / 708

**Setting the moonphase display**

*There is no quick-change correction available setting the moonphase.*

- Pull the crown out to position III (watch stopped).
- Turn the hands forward by turning the crown, until the current moonphase display appears.
- Push the crown back into position II and set the current date using the quick change correction.
- Push the crown back into position I.

You have decided to buy a watch, which was assembled by a watchmaker using a Ronda movement. Please note that no watches are produced or distributed under the Ronda brand.

In case of repairs, guarantee claims and questions concerning the functioning of a watch, purchasers and consumers should contact their retailer or the watch manufacturer, for which the relevant information can be found in the sales or guarantee documentation provided with the watch.

#### Full moon dates

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
JAN	28	18	07	25	13	03	22	12
FEB	27	16	05	24	12	01	21	10
MAR	28	18	07	25	14	03	22	11
APR	27	16	06	24	13	02	21	09
MAY	26	16	05	23	12	1/31	20	08
JUN	24	14	04	22	11	30	19	07
JUL	24	13	03	21	10	29	18	06
AUG	22	12	1/31	19	09	28	17	05
SEP	21	10	29	18	07	26	16	04
OCT	20	09	28	17	07	26	15	03
NOV	19	08	27	15	05	24	14	02
DEC	19	08	27	15	05	24	13	2/31

**Cal. 788:**

Battery type: 362/SR721SW

**Cal. 708:**

Battery type: 371/SR920SW

Precision: +20/-10 seconds per month



## Bedienungsanleitung Deutsch Uhrwerke Kaliber

### RONDA normtech – 788/708



#### Kal. 788/708

- Pos. I Ruhestellung** (Uhr läuft)
- Pos. II Schnellkorrektur Datum**  
*Sperrfrist für die Kalenderschnellkorrektur von ca. 21.30–24.00 Uhr.*
- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
  - Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
  - Krone zurück in Position I drücken.
- Pos. III Einstellung Zeit**
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
  - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
  - Krone zurück in Position I drücken.

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.

#### Kal. 788/708

##### Einstellung Mondphasenanzeige

*Für die Einstellung der Mondphasenanzeige ist keine Schnellkorrekturmöglichkeit vorhanden.*

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen, bis die aktuelle Mondphasenanzeige erscheint.
- Krone zurück in Position II drücken und über die Schnellkorrektur das aktuelle Datum einstellen.
- Krone zurück in Position I drücken.

#### Vollmonddaten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
JAN	28	18	07	25	13	03	22	12
FEB	27	16	05	24	12	01	21	10
MAR	28	18	07	25	14	03	22	11
APR	27	16	06	24	13	02	21	09
MAY	26	16	05	23	12	1/31	20	08
JUN	24	14	04	22	11	30	19	07
JUL	24	13	03	21	10	29	18	06
AUG	22	12	1/31	19	09	28	17	05
SEP	21	10	29	18	07	26	16	04
OCT	20	09	28	17	07	26	15	03
NOV	19	08	27	15	05	24	14	02
DEC	19	08	27	15	05	24	13	2/31

##### Kal. 788:

Batterietyp: 362/SR721SW

##### Kal. 708:

Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat



## Mode d'emploi Français Mouvements Calibre

### RONDA normtech – 788/708



#### Cal. 788 / 708

**Pos. I** Position de repos (la montre fonctionne)

**Pos. II** Correction rapide de la date

*Temps de verrouillage pour la correction rapide calendrier d'env. 21.30 à 24.00 heures.*

- Tirer la couronne en position II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle s'affiche.
- Repousser la couronne en position I.

**Pos. III** Réglage de l'heure

- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
- Repousser la couronne en position I.

#### Cal. 788 / 708

**Réglage de l'affichage de la phase de lune**

*Pour le réglage de l'affichage de la phase de lune, aucune possibilité de correction rapide.*

- Tirer la couronne en position III (la montre s'arrête).
- Tourner les aiguilles en avant par la couronne, jusqu'à la phase de lune actuelle s'affiche.
- Repousser la couronne en position II et régler la date actuelle via la correction rapide.
- Repousser la couronne en position I.

#### Les dates de la pleine lune

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
JAN	28	18	07	25	13	03	22	12
FEB	27	16	05	24	12	01	21	10
MAR	28	18	07	25	14	03	22	11
APR	27	16	06	24	13	02	21	09
MAY	26	16	05	23	12	1/31	20	08
JUN	24	14	04	22	11	30	19	07
JUL	24	13	03	21	10	29	18	06
AUG	22	12	1/31	19	09	28	17	05
SEP	21	10	29	18	07	26	16	04
OCT	20	09	28	17	07	26	15	03
NOV	19	08	27	15	05	24	14	02
DEC	19	08	27	15	05	24	13	2/31

**Cal. 788:**

Type de pile: 362/SR721SW

**Cal. 708:**

Type de pile: 371/SR920SW

Précision de marche: +20/-10 secondes par moi

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.

